

Programmeren Märklin MFX decoders met Intellibox.

In de Speciale Opties eerst de SO waarde 25 op 0 zetten en SO 907 op 1.

- Zet de loc op de programmeerrail.
- Toetsen "Go" en "Stop" tegelijkertijd indrukken (=reset)
- Roep het bestaande locadres op of adres 80.
- Druk nogmaals op Lok# en daarna op "menu". Zet het dataformaat op Motorola oud.
- Programmeer mode oproepen. (mode 4)
- Druk op "menu" en hoor een klik
- Draaiknop ingedrukt houden en tegelijkertijd op "menu" drukken. Verlichting van de loc knippert.

LET OP: Indien in het scherm nu adres d 1 staat dient deze in Motorola formaat gezet te worden. Druk nogmaals op Lok# en daarna "menu". Met pijltoets "Motorola oud" selecteren. Bevestig met "enter".

Verlichting knippert, nu programmeren:

- Toets Lok#, 1, Enter. Kort op de draaiknop drukken. Verlichting knippert nu sneller, 2 keer achter elkaar.
- Nu het nieuwe adres invoeren (bijvoorbeeld 5). Lok#, 5, Enter en weer op de draaiknop drukken.
- "Stop" en "Go" tegelijkertijd indrukken en de decoder heeft zijn nieuwe adres.

Meer informatie op www.uhlenbrock.de en www.rjfrains.com/intellibox/ib-programming.htm